

## 端末クリーニングに関するご案内

### 趣旨：

ご利用頂いておりますPAX端末を安全に、且つ清潔に保って頂くためのクリーニング方法についてのご案内です。

### ご用意頂くもの：



**75% アルコール**



**カードリーダー  
クリーニング用カード**



**柔らかい布**

### 清掃に関する注意点：

- ・ 布は柔らかい、糸くずの出ないものを使用して下さい。  
研磨布、タオル類、ペーパータオルやティッシュなどは避けて下さい。
- ・ 損傷の原因となりますので、端末は強く擦らないで下さい。
- ・ 清掃を始める前に電源を切り、外部電源などのケーブルは全て外して下さい。
- ・ 製品の近くに液体を置かないで下さい。
- ・ 開口部に湿気や水分が入らないようにして下さい。
- ・ エアゾールスプレー、漂白剤、研磨剤などは使用しないで下さい。
- ・ 製品にアルコールやクリーナーを直接スプレーしないで下さい。
- ・ クリーナーを利用される場合はアセトンを含まないものを使用して下さい。

## 清掃の手順：


### Step 1

石鹸で手を洗い、手指の消毒を行って下さい。  
もしくはビニール手袋などをご利用下さい。



### Step 2

アルコールを散布した布で画面部分を拭いて下さい。




### **Step 3**

端末全体を拭いて下さい。



### **Step 4**

クリーニングカードでマグストライプ部分を擦過して清掃して下さい。  
この時、1度ではなく何往復かして頂くとより効果的です。  
IC読み取りスロットも同様に清掃を行って下さい。



その他、ご不明点がございましたら、各社様担当窓口へご連絡下さい。